



TKING[®]
物联网智慧管理服务商

联智云 Cloud

使用说明书 (V1.1)

上海泰金电子科技有限公司

修订记录:

版本编号	编写/修订内容	修订人	修订日期
V1.0	编写截止 V2.01.01	许国伟	2017-10-25
V1.1	编写截止 V2.01.05	许国伟	2018-03-20

目 录

一、下载安装 APP	1
1.1 注册	1
1.2 登录	2
1.3 APP 首页	2
二、驻区绑定	4
2.1 驻区绑定	4
三、呼叫与监视	8
3.1 被呼叫接听	8
3.2 监控绑定单元	9
3.3 呼叫管理员	11
3.4 呼叫门卫	12
四、出入管理	13
4.1 钥匙管理	13
4.2 密码管理	13
4.3 数据查询	14
4.4 呼叫记录	15
4.5 开门记录	16
五、社区生活	17
5.1 公告	17
5.2 一键通	19
六、智慧家居	20
七、线上商城	20
八、电信服务	20

九、我的.....	21
9.1 我的社区.....	21
9.2 修改密码.....	22
9.3 关于我们.....	23
9.4 意见反馈.....	24
9.5 帮助手册.....	24

一、下载安装 APP

在应用宝、百度手机助手、360 手机助手、豌豆荚等平台上搜索“联智 Cloud”，下载并按照提示安装。

打开 APP 进入登陆界面，如图 1-1。



(图 1-1)

1.1 注册

若为新用户请点击“注册”按钮，进入注册界面，如图 1-2。

1. 输入手机号后点击“获取验证码”系统会发送一条验证短信给输入的手机号。

2. 输入手机上收到的验证码，并设置好以后登录用的密码后点“提交”。则自动回到登录界面，等待登录。



(图 1-2)

1.2 登录

若已有帐号，填入用户名（手机号）和密码，点登录可进入 APP 首页。

1.3 APP 首页

登陆成功后进入首页。如图 1-3。




(图 1-3)

二、驻区绑定

用户必须经过所在驻区（居住小区、办公楼宇或经认定允许出入的场所）管理部门审核确认方可在 APP 中对出入口进行操作和控制。这一审核认定行为称为“驻区绑定”。

2.1 驻区绑定

1. 点击首页右上角的“驻区绑定”或我的社区里的“新增社区”。进入扫描驻区二维码界面，如图 2-1。



（图 2-1）

2. 扫描驻区二维码后进入驻区选择界面，如图 2-2 。



(图 2-2)

3. 点击“下一步”在界面内填入个人信息。如图 2-3。
4. 按照所列项目正确填入用户个人信息后，勾选“使用人脸识别”，根据系统提示录入人脸信息，核对无误后即可“提交”。如图 2-4。



(图 2-3)



(图 2-4)

5. 此时我的社区里多出一条“待审核“的记录，请到社区管理平台管理处进行审核。如图 2-5。



(图 2-5)

6. 管理员根据用户身份证、户口本、房产证（或租赁合同）等资料查核正确后，通过管理员平台予以“确认”。

一旦确认，该用户 APP 就与该驻区实现信息绑定，即可允许响应和控制所在户室对应出入口门口机，即可启用“出入管理”中的各项功能。

审核成功界面。如图 2-6。




(图 2-6)

三、呼叫与监视

3.1 被呼叫接听

1. 单元门口机输入用户所在房舍室号并呼叫后，用户 APP 即刻自动显示如下界面，并伴有振铃声。如图 3-1。



(图 3-1)

2. 接听：用户可选择“接听”或“拒绝”。选择“接听”后，振铃声终止。
如图 3-2。



(图 3-2)

3. 此时，可以看到来访者影像并听到门口机处的声音，但用户声音对方不能听到。根据用户意图，在下方功能符号中选择点击。

通话——实现与门口机双向通话；

挂断——终止与门口机的联系；

开锁——控制开启门锁；

截图——截图一帧图像保存在手机相册内。

3.2 监控绑定单元

1. 点击首页里**视像**图标。如图 3-3。



(图 3-3)

2. 选择监控区域进行查看。如图 3-4。



(图 3-4)

3.3 呼叫管理员

1. 点击首页里**管理员**图标。如图 3-5。



(图 3-5)

2. 选择管理员进行呼叫，进入呼叫中状态。如图 3-6。



(图 3-6)

3. 管理员接听后双向通话无视频。如图 3-7。

接听后可进行如下操作：

挂断——终止与门口机的联系；

通话——实现与门口机双向通话。



(图 3-7)

3.4 呼叫门卫

1. 点击首页里**门卫**图标。
2. 其余操作与上述呼叫管理员方式一致。

四、出入管理


1. 可以通过 APP 首页或下方固定菜单进入出入管理。
2. 出入管理可以管理 用户密码、钥匙权限、出入记录等信息。

4.1 钥匙管理

1. 每个房间第一个绑定的用户有钥匙管理权限, 有钥匙权限的人可以把权限转移给同房间下的用户。
2. 钥匙管理权限可以更改同房间下的用户呼叫接听顺序。

4.2 密码管理


1. 密码: 在设备没有网络的情况使用, 正常情况无法使用。如图 4-1。



(图 4-1)

2. 一次性密码：点击“生成密码”系统会随机生成密码，一次性密码使用一次后失效。

如图 4-2，4-3。



(图 4-2)



(图 4-3)

4.3 数据查询

在出入管理里点“数据查询”。如图 4-4。



(图 4-4)


4.4 呼叫记录

1. 点击“呼叫记录”进入呼叫记录界面。如图 4-5。



(图 4-5)

2. 可单独查看 “已接通话” “未接通话” 。 如图 4-6, 4-7。



(图 4-6)



(图 4-7)

4.5 开门记录

开门记录可以查询同房间下的用户进出记录和进出方式。

五、社区生活

把驻区及周边各项服务呈现在您面前随时点击可预约和预定,还可以积极参与社区的建设和活动。

在首页点击社区生活进入社区生活首页。如图 5-1。



(图 5-1)

5.1公告

1. 在社区生活首页点“公告”可查看当前社区发布的公告信息。如图 5-2。



(图 5-2)

2. 选择自己想看的信息点击进入详情页面。如图 5-3。



(图 5-3)


5.2 一键通

1. 在社区生活首页点“一键通”可快速联系社区发布的周边公共服务。如图 5-4。



(图 5-4)

2. 可以点击**快速拨打**服务电话。如图 5-5。



(图 5-5)

六、智慧家居

智慧家居暂未开通。

七、线上商城

把百货公司开到您身边琳琅满目的商品任您浏览, 随时享受优质的电商服务。
如图 7-1。



(图 7-1)

八、电信服务

电信服务暂未开通。

九、我的

在 APP 右下角点击“我的”进入我的首页。如图 9-1。



(图 9-1)

9.1 我的社区

1. 点击我的社区查看当前绑定社区详细信息。如图 9-2。
2. 解绑：解绑当前社区。
3. 新增社区：进入驻区绑定页面。



(图 9-2)

9.2 修改密码

修改当前登陆的用户密码，根据提示输入点击提交即可。如图 9-3。



(图 9-3)

9.3关于我们

关于我们简单介绍了我们的 APP 出入管理、社区生活、智慧家居、运营商服务以及线上商城、和软件版本号。如图 9-4。



(图 9-4)

9.4意见反馈

1. 对 APP 的意见建议可以通过意见反馈里发送给管理平台。
2. 根据提示填入内容点击提交即可。如图 9-5。



(图 9-5)

9.5帮助手册

1. 帮助手册是常用功能简单说明。
2. 绑定多个社区可以随时切换。如图 9-6。
3. 出入管理您可以在这里设置住户权限和查看开门密码及通话/开门记录。
如图 9-7。
4. 一键通快速呼叫周边服务。如图 9-8。

5. 绑定驻区位置。如图 9-9。

6. 可以快速呼叫保安门卫和查看自己楼下情况。如图 9-10。



(图 9-6)



(图 9-7)



(图 9-8)



(图 9-9)



(图 9-10)